










FUTBOLÍN SOBREMESA

ref. TPWAN0KQBZA


T1 / T2 / T3 / T4			
			
4 PIEZAS			
E1		E2	
			
2 PIEZAS		2 PIEZAS	
E3		E4	
			
1 PIEZA		2 PIEZAS	
E5	A1	A2	A3
			
4 PIEZAS	8 PIEZAS	4 PIEZAS	4 PIEZAS
B1	B2	 llave	
			
8 PIEZAS	4 PIEZAS	1 PIEZA	 2 PIEZAS




1 Utilice los 4 tornillos (B1) para unir dos tablas cortas (E1) a una tabla larga (E2) con la ayuda de una llave Allen.




2 Introduzca la superficie del juego (E3) en las ranuras de las piezas ya montadas en el paso 1 tal como se muestra en la imagen.




3 Monte ahora la pieza A1 con las piezas T1, T2, T3 y T4.




4 Introduzca ahora las barras (T1, T2, T3 y T4) en los agujeros previstos en la tabla larga.



5 Fije ahora la otra tabla larga (E2) y atorníllela tal como se muestra en el paso 1.




6 Coloque las empuñaduras (A2) y los tapones (A3) tal como se muestra en la imagen y presione firmemente hasta fijarlos en su lugar.



7 Inserte los tornillos (B2) en las empuñaduras y atorníllelas para fijarlas.

Se requiere el montaje por parte de un adulto.
Se necesita un destornillador estrella para el montaje (no incluido).



8 Coloque las dos piezas E4 en los agujeros previstos y fíjelas con las piezas E5.

